

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur sur le passage de roue.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur au dessus de la pédale d'embrayage

AVEC BSI PROGRAMMEE POUR ALARME SECONDE MONTE

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	ROUGE	<u>Connecteur EA</u> : NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 1
MASSE : 	NOIR marqué M	NOIR	<u>Connecteur EA</u> : NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 2
INDICATEUR DE DIRECTION SUR UN FIL : 	BLEU	VIOLET 0.75mm².	<u>Connecteur PB</u> : NOIR à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT 1mm².	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 4
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BEIGE 0.75mm².	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 6
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	2x NOIR marqué H	VERT 1mm².	<u>Connecteur PB1</u> : BLANC à 10 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 4
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir non fourni vers le phare côté conducteur.		
CAN BUS CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<u>CAN HIGH</u> : BLEU clair-GRIS	GRIS	<u>Connecteur EA</u> : NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 4
	<u>CAN LOW</u> : BLEU clair	BLEU	<u>Connecteur EA</u> : NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 6

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.