

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le phare côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION</u> <u>DIDIE 1 FIL:</u> 	BLEU	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies du bouton de Warning.
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	BLANC 10 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 1 voie de la boîte à fusibles placé verticalement sous le tableau de bord conducteur.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		A une masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 36 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°26
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies du contacteur de la pédale d'embrayage.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur à l'avant gauche.
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 30 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°14
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 30 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°13

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

Can Bus :



+12volt Après contact:



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.