

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près du support amortisseur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	VERT 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 8 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction.
	ORANGE	ROUGE 0,75 mm².	
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	NOIR-ROUGE 10 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 1 voie de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		A une masse châssis sous la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	ROSE 1,5 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC-GRIS à 38 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies de la pédale de frein.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	BLEU clair 1,5 mm².	Dans le faisceau sous la boîte à fusibles moteur correspondant au fusible « F. PMP » de 20A..
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 			Fonction non disponible information codifiée.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur près du ventilateur.
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 185 	BLEU clair-GRIS <i>CAN HIGH</i>	NOIR-JAUNE 1,5mm²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant.. <i>Position</i> : n°6
	BLEU clair <i>CAN LOW</i>	VERT 1,5mm²	<i>Connecteur</i> : NOIR à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant.. <i>Position</i> : n°14

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
H	Déclenchement à la mise du contact

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.