

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur le support amortisseur côté passager.

Centrale modulaire

Sous la boîte à gants passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies de la centrale des clignotants à gauche de la colonne de direction.
	ORANGE	JAUNE 0,75 mm².	
POSITIF 12V PERMANENT : 	NOIR marqué R	VERT 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies libre en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°10
MASSE : 	NOIR marqué M	BLANC-NOIR 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies libre en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°12
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	ROUGE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la centrale 4WD placée sous de la boîte à gants passager.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 30 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la boîte à gants passager.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Véhicule diesel)). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-BLEU 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 40 voies sur l'avant de la centrale placée verticalement à gauche de la boîte à gants passager.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer un contacteur près du phare avant droit.
CAN BUS GE933: CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	ROUGE 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°6
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD. <u>Position</u> : n°14

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distracted
F1	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.