

POSITIONNEMENT

Sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près du support amortisseur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 36 voies de la boîte à fusibles placé verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°5 et n°27
	ORANGE	JAUNE 0,75 mm².	
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	NOIR 10 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 1 voie de la boîte à fusibles placé verticalement sous le tableau de bord conducteur.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		A une masse châssis sous la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 36 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°25
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies du contacteur de la pédale d'embrayage.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur à l'avant gauche.
<u>1°CAN BUS GE933:</u> SANS SYSTEME ANTI-COLLISION CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant. <u>Position</u> : n°6
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant. <u>Position</u> : n°14
<u>2°CAN BUS GE933:</u> AVEC SYSTEME ANTI-COLLISION CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°18 Ou <u>Connecteur</u> : GRIS à 22 voies dans le tunnel centrale derrière l'autoradio. <u>Position</u> : n°2
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°17 Ou <u>Connecteur</u> : GRIS à 22 voies dans le tunnel centrale derrière l'autoradio. <u>Position</u> : n°13

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distracted
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.