

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le phare côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	BLEU clair 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 36 voies de la boîte à fusibles placé verticalement sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°5 et n°27
	ORANGE	JAUNE 0,75 mm².	
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	NOIR 10 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 1 voie de la boîte à fusibles placé verticalement sous le tableau de bord conducteur.
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M		A une masse châssis sous la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 36 voies de la centrale placée verticalement à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°25
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies du contacteur de la pédale d'embrayage.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT		Installer un contacteur à l'avant gauche.
<u>1° CAN BUS GE933:</u> SANS SYSTEME ANTI-COLLISION CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant. <u>Position</u> : n°6
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD2 à gauche sous le volant. <u>Position</u> : n°14
<u>2° CAN BUS GE933:</u> AVEC SYSTEME ANTI-COLLISION CODE PROGRAMMATION → 139 	BLEU clair-GRIS <u>CAN HIGH</u>	BLEU 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°18 Ou <u>Connecteur</u> : GRIS à 22 voies dans le tunnel centrale derrière l'autoradio. <u>Position</u> : n°2
	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°17 Ou <u>Connecteur</u> : GRIS à 22 voies dans le tunnel centrale derrière l'autoradio. <u>Position</u> : n°13

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
E	Fonction anti-distraktion
G	Véhicule équipé de la fonction « Keyless-go »

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.