

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Dans le compartiment moteur près du phare côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre côté conducteur, sous la partie plastique de la centrale d'essuie-glace.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter au nœud de dérivation réf. 30 sous la planche de bord côté conducteur.
Se connecter au nœud de dérivation sur le côté près de la manette d'ouverture capot sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR 0,75 mm². VERT - NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> Vert placé sur le support du nœud de dérivation sous la planche de bord côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		Se connecter à l'avant dernier relais sur la droite placé sur le support du nœud de dérivation sous la planche de bord côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR 1 mm².	Se connecter à l'avant dernier relais sur la droite placé sur le support du nœud de dérivation sous la planche de bord côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N° 10. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - MARRON 0,5 mm². <u>FERMETURE:</u> GRIS - MARRON 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le siège arrière côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</u> 		1. Sur bloc ISO A autoradio, fil Blanc/bleu n° 1 2. Dans le pied d'auvent coté passager, connecteur vert T6/c sous le couvercle dans le montant de la porte avant, fil Blanc/bleu.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.