

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sous le phare côté conducteur.

Sous la planche de bord côté conducteur devant le support relais.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre côté conducteur, où passe le câble d'accélérateur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR - BLANC 0,75 mm². NOIR - VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON CLAIR - FUCHSIA à 10 voies sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur <u>Position</u> : N° 10 et N° 9.
POSITIF SOUS CLE : 		Se connecter sur la cosse repère 15 sur le support relais placé sous la planche de bord côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON CLAIR à 2 voies sur le support relais placé sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°1.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE - VERT 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 6 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE : Schéma N°9. Commande négative. (Mod. 95) 	<u>OUVERTURE</u> : 1. GRIS - BLANC 0,75 mm². <u>FERMETURE</u> : 2. ROUGE - BLEU 0,75 mm². <u>FERMETURE DES VITRES</u> : 3. ROUGE - MARRON 0,75 mm².	<u>1.2. Connecteur</u> : FUCHIA à 6 voies placé derrière le support relais côté conducteur. <u>Position</u> : N°1 et N°2 <u>3- Connecteur</u> : MARRON à 10 voies placé en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°3
VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE : Schéma N°10. Commande négative. (Mod. 08/96) 	<u>OUVERTURE</u> : GRIS - BLANC 0,75 mm². <u>FERMETURE</u> : MARRON - GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON CLAIR à 10 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°1 et N°3.
CONTACT PORTES : 	MARRON - BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 6 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	MARRON - BLEU 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
CONTACT COFFRE : (Mod. 08/96) Commande positive. 	GRIS - JAUNE 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		1. <u>sur bloc</u> ISO "A" autoradio, broche , fil blanc/bleu. <u>Derrière</u> panneau instruments 2. <u>Sur connecteur</u> bleu 32 voies en broche 3 ou broche 28 . 3. <u>connecteur</u> vert 32 voies en broche 30.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.