

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Côté passager, près de la batterie et du bocal de lave glace.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sous la partie plastique étanche.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : (HAUT DE GAMME)  Utiliser des diodes pour séparer les informations.	a. Av G. NOIR - BLEU 0,75 mm². b. lat. G. NOIR - VERT 0,75 mm². c. Ar G. VERT - BLEU 0,75 mm². d. Av D. VERT - VERT 0,75 mm². e. lat. D. BLEU-NOIR 0,75 mm². f. Ar D. JAUNE-VERT 0,75 mm².	a. c. d. f. <u>Connecteur</u> : NOIR à 23 voies de la centrale fixée à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°9, N°3, N°7 et N°1. b. e. <u>Connecteur</u> : GRIS-ORANGE à 32 voies de la centrale fixée à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°18 et N°19.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR 1,5 mm².	Placé dans le retour de la boîte à fusibles et correspondant à un fusible n°43 de 15A.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - ROUGE 2,5 mm².	Se connecter en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diésel). 	VIOLET-NOIR 1,5 mm².	Placé dans le retour de la boîte à fusibles et correspondant à un fusible n°43 de 15A.
VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE : Schéma N°10. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> VIOLET - VERT 0,5 mm². <u>FERMETURE:</u> BLEU - BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : petit NOIR à 12 voies du moteur de vitre à l'intérieur de la portière conducteur. <u>Position</u> : N°7 et N°8. Peut-être programmé par le concessionnaire.
CONTACT PORTES : 	1° MARRON - BLANC 0,75 mm². 2° ROUGE-VERT 0,75 mm².	1° <u>Connecteur</u> : NOIR le plus grand à 12 voies de la centrale placé sous la moquette devant le siège conducteur. <u>Position</u> : N°1. 2° Sur l'éclairage des pieds
CONTACT CAPOT : 	MARRON - VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : ROUGE à 20 voies de la centrale placé sous la moquette devant le siège conducteur. <u>Position</u> : N°20.
CONTACT COFFRE : 	MARRON-VIOLET 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : ROUGE à 20 voies de la centrale placé sous la moquette devant le siège conducteur. <u>Position</u> : N°20

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.