

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU - VERT 0,5 mm². BLEU - MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 32 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON 2,5 mm².	Se connecter dans le compartiment moteur sur le relais de commande.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 		Se connecter dans le compartiment moteur sur le relais de commande.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	VERT 2,5 mm².	Se connecter dans le compartiment moteur sur le relais de commande.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma n°10. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLEU - MARRON réf. JAUNE 0,5mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm².	Se connecter dans le faisceau en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u>  Utiliser des diodes pour séparer les informations.	<u>Avant :</u> G : MARRON - GRIS réf. JAUNE 0,5 mm². D : MARRON - VIOLET réf. NOIR 0,5 mm². <u>Arrière</u> MARRON - VIOLET réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies sur la centrale VERTE placée sous la banquette arrière côté conducteur ou sur le connecteur NOIR sous la colonne de direction.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLANC réf. JAUNE 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du plafonnier du coffre.
<u>KLAXON :</u> Polarité positive 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur connecteur "A" alimentation autoradio, Fil NOIR/BLANC
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.