

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement aux bornes de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU - VERT 0,5 mm². BLEU - MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 30 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°1 et N°2.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT 4mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du néiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (pompe à carburant). 	ROUGE 0.3mm².	Se connecter sur le relais dans le boîtier en plastique noir dans le compartiment moteur
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma n°10. Commande Positive. 	<u>OUVERTURE :</u> BLEU/CIEL - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm². <u>FERMETURE :</u> BLEU/CIEL - ROUGE réf. JAUNE 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°8 et N°9.
<u>CONTACT PORTES :</u>  Commande Positive. Utiliser un module GEMINI 5055.	<u>Avant :</u> G : MARRON - GRIS réf. JAUNE 0,5 mm². D : MARRON - BLEU réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°6, N°7.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VIOLET - GRIS réf. JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 30 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°24.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC - MARRON 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 26 voies sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°25.
<u>KLAXON :</u> Polarité Négative 	NOIR - BLEU 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 30 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°19.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	NOIR - BLANC	Sur connecteur alimentation de l'autoradio
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.