

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Amortisseur coté passager
Derrière la boîte à gant

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Utiliser des diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations.	<u>Avant :</u> G. : BLEU - VERT 0,75 mm². D. : BLEU - MARRON 0,75 mm². Lat G. : BLEU - JAUNE 0,75 mm². <u>Arrière :</u> G. : BLEU - VERT 0,75 mm². D. : BLEU - MARRON 0,75 mm². Lat D. : BLEU - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies placé sur le modul d'eclairage a gauche au dessous du volant. <u>Position :</u> N°50(Av.G.) N° 18(L.G.) et N°01(Ar.G.)N°11(Av.D.) N°03(L.D.) N°43 (Ar.D)
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VIOLET-NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur :</u> CF située derrière la boîte à fusibles sous la boîte à gants côté passager. <u>Position :</u> N°5
<u>1°BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  METTRE UN RELAIS DE 30A	NOIR-JAUNE 3 mm²	Se connecter sur le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET – NOIR 1.5mm²	Connecteur NOIR 13 voies situé sous le tableau de bord
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°10. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC-NOIR 0,5mm². <u>FERMETURE :</u> BLEU-ROUGE 0,5mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gant côté passager.. <u>Position :</u> N°20 et N°22.
<u>CONTACT PORTES :</u>  POSITIF utiliser un module GE5055	ROUGE-BLEU 0,5 mm² ATTENTION POLARITE POSITIVE	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gant côté passager. <u>Position :</u> N°18.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.	
<u>KLAXON :</u> Polarité négative		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</u>	BLANC - VERT	<u>Connecteur :</u> NOIR à 26 voies derrière le compteur kilométrique <u>Position :</u> N°6.
Contact COFFRE a BAGAGE	BLANC/ MARRON	Connecteur NOIR à 3 voies situé sur le plafonnier de série du coffre a bagage

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.