

### POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

### PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté conducteur.

### ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

| Fonctions                                                                                                                                                                                   | Couleur des fils                                                                                                                                               | Positions des fils                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br><br>Utiliser des diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations. | <b>Avant :</b><br>G. : BLEU - VERT 0,75 mm².<br>D. : BLEU - MARRON 0,75 mm².<br><b>Arrière :</b><br>G. : BLEU - VERT 0,75 mm².<br>D. : BLEU - MARRON 0,75 mm². | <b>Connecteur :</b> BLANC à 15 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte passager. <b>Position :</b> N°11 et N°12.<br><b>Connecteur :</b> NOIR à 15 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte passager. <b>Position :</b> N°8 et N°6.        |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                                                              | <b>VERT</b> 2,5 mm².<br><b>N.B. :</b> Si le blocage moteur est effectué sur la pompe à carburant raccorder le (+15) au fil <b>ROUGE - BLANC</b> .              | Se connecter au fusible n°18 placé dans la boîte à fusibles située au-dessus de la boîte à gants côté passager.                                                                                                                                                      |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Pompe à carburant - véhicule essence).<br><br>Utiliser deux relais.            | <b>ROUGE</b> 2,5 mm²<br><b>ROUGE</b> 2,5 mm²                                                                                                                   | Se connecter dans le boîtier d'injection à l'avant droit du compartiment moteur.                                                                                                                                                                                     |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE :</b><br>Schéma N°10. Commande positive.<br>                   | <b>OUVERTURE :</b><br><b>BLEU - ROUGE réf. JAUNE</b> 0,5mm².<br><b>FERMETURE :</b><br><b>BLANC - ROUGE réf. JAUNE</b> 0,5mm².                                  | <b>Connecteur :</b> NOIR à 18 voies sur l'interrupteur de commande des vitres de la portière conducteur. <b>Position :</b> N°9 et N°7.                                                                                                                               |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br><br>Utiliser des diodes pour séparer les informations.                         | <b>Avant :</b><br>G : MARRON - BLANC 0,5 mm².<br>D : MARRON - ROUGE 0,5 mm².<br><b>Arrière :</b><br>G : MARRON - GRIS 0,5 mm².<br>D : MARRON - BLANC 0,5 mm²   | <b>Connecteur :</b> NOIR à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gant côté passager. <b>Position :</b> N°1.<br><b>Connecteur :</b> BLANC à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gant côté passager. <b>Position :</b> N°8, N°7, et N°6. |
| <b>CONTACT CAPOT :</b><br>                                                                               | Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTACT COFFRE :</b><br>                                                                              | <b>GRIS - MARRON</b> 0,75 mm².                                                                                                                                 | <b>Connecteur :</b> BLANC à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gant côté passager. <b>Position :</b> N°11.                                                                                                                                          |
| <b>KLAXON : Polarité négative</b><br>                                                                    | <b>BLEU - VIOLET</b>                                                                                                                                           | <b>Connecteur :</b> Noir à 20 voies de la centrale de verrouillage derrière le vide-poche. <b>Position :</b> n°17.                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</b><br>                                                         | <b>NOIR - BLANC</b>                                                                                                                                            | <b>Connecteur :</b> Blanc à 18 voies placé derrière le compteur kilométrique. <b>Position :</b> n°3.                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Combiné low (petite voiture dessinée)</b>                                                                                                                   | <b>Connecteur :</b> Blanc placé derrière le compteur kilométrique. <b>Position :</b> n°14.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                             | <b>Combiné High (sans petite voiture dessinée)</b>                                                                                                             | <b>Connecteur :</b> Blanc placé derrière le compteur kilométrique. <b>Position :</b> n°3.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                             | <b>BLANC-NOIR</b>                                                                                                                                              | Se connecter dans le coffre, sur le connecteur du changeur CD près du vide poche arrière.                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTACTEUR DE FREIN :</b><br>                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</b><br><br>Utiliser le module R2.                                         | <b>JAUNE</b> et<br><b>VERT - JAUNE</b>                                                                                                                         | Se connecter dans le faisceau provenant de la pédale d'accélérateur situé au-dessus du pied de porte côté conducteur. <b>Position :</b> n°5 et n°3.                                                                                                                  |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.