

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Amortisseur coté passager
Derrière la boîte à gant

**PASSAGE
FAISCEAU**

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter au nœud de dérivation près de la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Utiliser des diodes 1N4007 ou BY512 pour séparer les informations.	<u>Avant :</u> G. : BLEU - VERT 0,75 mm². D. : BLEU - MARRON 0,75 mm². Lat G. : BLEU - JAUNE 0,75 mm². <u>Arrière :</u> G. : BLEU - VERT 0,75 mm². D. : BLEU - MARRON 0,75 mm². Lat D. : BLEU - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies placé sur le module d'éclairage à gauche au dessous du volant. <u>Position :</u> N°50 (Av.G.) N° 18 (L.G.) et N°1 (Ar.G).N°11 (Av.D.) N°3 (L.D.) N°43 (Ar.D)
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VIOLET-JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies du boîtier de centralisation derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position :</u> N°13
<u>1°BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  METTRE UN RELAIS DE 30A	NOIR-BLEU 2.5 mm²	Se connecter sur le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT – VIOLET 0.75mm²	<u>Connecteur :</u> NOIR « CD » à 32 voies du sous la boîte à fusibles derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position :</u> N°25
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE ET FERMETURE :</u> JAUNE-ROUGE 0,5mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies du boîtier de centralisation derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position :</u> N°7
<u>CONTACT PORTES :</u>  POSITIF utiliser un module GE5055	ROUGE-BLEU 0,75 mm² ATTENTION POLARITE POSITIVE	<u>Connecteur :</u> NOIR à 54 voies du boîtier de centralisation derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position :</u> N°18
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer au dessus du phare côté passager le contact fourni avec le matériel.	
<u>KLAXON :</u> Polarité négative		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse)	JAUNE - VERT	<u>Connecteur :</u> NOIR à 26 voies derrière le compteur kilométrique <u>Position :</u> N°6.
CONTACT COFFRE A BAGAGE	BLANC/ MARRON 0.75mm2	<u>Connecteur :</u> NOIR à 2 voies de l'ampoule d'éclairage du coffre.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.