

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, au dessus de la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	Côté gauche : a. Avant BLEU CLAIR - BLANC 0,75 mm². b. Arrière JAUNE 0,75 mm². Côté droit : c. Avant BLEU - BLANC 0,75 mm². d. Arrière VERT 0,75 mm².	a. b. d. Connecteur : MARRON à 25 voies. Position : N°5 c. Connecteur : NOIR à 25 voies Position : N°5 Ces connecteurs se trouvent sur la centrale de contrôle BCM situé dans la console centrale sous les contrôles d'air conditionné.
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE 0,75 mm²	Connecteur : BLANC à 6 voies au neiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 6 voies au neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	VERT - BLANC 0, 75 mm².	Connecteur . NOIR à 56 voies de la boîte à fusibles moteur côté conducteur. Position : N° 48.
VERROUILLAGE CENTRALISE: Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE VIOLET FERMETURE VERT CLAIR 0,75 mm².	Dans le faisceau en sortant de la porte passager en pied de porte.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant a. +  G : BLEU 2,5 mm². b. +  D : BLEU CLAIR 2,5 mm². Arrière c. +  G : VERT FONCE 2,5 mm². d. +  D : VERT CLAIR 2,5 mm².	a. Connecteur . NOIR-GRIS à 16 voies sur le bouton de commande dans la portière conducteur. b. c. d. Dans le faisceau en sortant de la porte passager en pied de porte.
CONTACT PORTES COFFRE ET LUNETTE ARRIERE: ATTENTION COMMANDE POSITIVE 	GRIS – NOIR réf. NOIR 0,5 mm².	Dans le faisceau en sortant de la porte passager en pied de porte.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT FONCE - BLANC 0,5mm² (PULL UP)	Connecteur . NOIR à 92 voies en pied de porte conducteur. Position : N° 87.
SYNCHRONISATION DES PORTES: 	GRIS 1 mm². (ON) MARRON 1mm². 'OFF'	Dans le faisceau en sortant de la porte passager en pied de porte.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.