

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble libre dans l'emplacement d'origine à droite du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE 0,5 mm². MARRON CLAIR 0,5 mm².	Se connecter au relais n°5 placé sur le support relais au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - BLANC 0,5 mm².	Se connecter au fil correspondant au fusible n°15 dans retour de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. 	NOIR - BLEU 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 5 voies dans le compartiment moteur dans le box près de la batterie.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC 0,5 mm².	Se connecter au fil correspondant au fusible n°19 dans retour de la boîte à fusibles.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	BLEU - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies dans le compartiment moteur dans le box près de la batterie.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> ROSE - VIOLET 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> ORANGE - BLANC 0,5 mm².	Se connecter au relais n°5 et n°10 placé sur le support relais de la console centrale de la planche de bord.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemeni 2343. 	<u>Avant :</u> + ↑ G : BLEU/CIEL 1,5 mm². + ↑ D : MARRON -BLANC 1,5 mm². <u>Arrière :</u> + ↑ G : BLANC 1,5 mm². + ↑ D : VIOLET - BLANC 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 6 voies sur les interrupteurs de commande. <u>Position</u> : N°1 et N°3. <u>Connecteur</u> : NOIR à 7 voies sur les interrupteurs de commande. <u>Position</u> : N°2 et N°6.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 25 voies sur la centrale placée dans le tunnel central de la console de la planche de bord. <u>Position</u> : N°25.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 25 voies sur la centrale placée dans le tunnel central de la console de la planche de bord. <u>Position</u> : N°25.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLANC-ORANGE	<u>1/Dans</u> compartiment moteur contre aile AV Gauche sur module Powertrain Connecteur Noir 40 Voies (celui du bas) en broche 66 <u>2/Dans</u> compartiment moteur côté droit contre habitacle groupe de 3 connecteurs celui du bas Gris 10 Voies en Broche 4.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.