

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur, avant gauche derrière le phare à côté de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté du support amortisseur côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BEIGE réf. 2302 0,75mm². ROSE réf. 2301 0,75mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. Position : N°2 et N°10.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE réf. C02E 0,75mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. Position : N°5.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC réf. OA1627 ou 100P 2,5 mm².	Connecteur : NOIR - BLANC à 3 voies fixé sur la gauche de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE réf. 1420 1mm².	Connecteur : NOIR 3 voies de l'interrupteur d'inertie placé sur le support amortisseur côté passager.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT réf. 8207 1mm².	Connecteur : NOIR à 9 voies placé sur le relais situé dans le compartiment moteur côté conducteur devant le box en plastique.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	OUVERTURE: GRIS réf. 6293 0,75mm². FERMETURE: GRIS réf. 6293 0,75mm².	Connecteur : BLEU à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. Position : N°5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : ROUGE réf. 6005 1mm². b. + ↑ D : JAUNE réf. 608 1mm². Arrière : a. + ↑ G : BLANC réf. 613 1mm². b. + ↑ D : BLEU/CIEL réf. 617 1mm².	a. b. Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur la console centrale. c. d. Se connecter sur les interrupteurs de commande placés devant le levier de vitesse.
CONTACT PORTES : 	BLANC réf. 3000 0,75 mm².	Connecteur : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. Position : N°15.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	BEIGE réf. 319 0,75 mm².	Connecteur : MARRON à 2 voies placé sur la veilleuse du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		1°) Sur connecteur 23 voies NOIR situé derrière la boîte à fusibles, fil violet (ou rouge) n°465 broche 8. 2°) Sur connecteur 26 voies bleu derrière combiné instruments, fil violet n°465, broche 17.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.