

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté passager ou devant le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT repère 234 0,5 mm². BLEU/CIEL repère 233 0,5 mm².	Connecteur : GRIS-NOIR à 9 voies placé sur la commande au volant (commodo).
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE repère CC 2,5 mm².	Connecteur : GRIS à 2 voies placé en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC réf. 106 2,5 mm².	Connecteur : NOIR à 2 voies placé sur le lanceur du démarreur.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET réf. 1206 ou réf.1203 ou réf.1236 1 mm².	Connecteur : NOIR à 3 voies placé sur contacteur d'inertie ou sur le passage de roue côté passager. Position : N°3.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: ORANGE repère 6290 0,5mm² FERMETURE: ORANGE repère 6291 0,5mm²	Connecteur : placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur en pied de porte dans une gaine noire.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: BLANC - ROUGE 1,5 mm². b. + ↑ D: VIOLET - NOIR 1,5 mm². c. + ↑ G: BLANC - ROUGE 1,5 mm². d. + ↑ D: VIOLET - NOIR 1,5 mm².	a. se connecter à la centrale situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT repère 3190 ou 301 0,75 mm².	Connecteur : MARRON à 7 voies placé sur le plafonnier. Position : N° 5.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT repère 3190 ou 301 0,75 mm²..	Connecteur : MARRON à 7 voies placé sur le plafonnier. Position : N° 5.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur combiné instruments connecteur vert 9 Voies, FIL VERT en voie 1.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.