

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu côté passager, près de la batterie.
Derrière la boîte à gants côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé en haut, au-dessus de la batterie.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLANC - ROSE 0,75mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75mm ² .	<u>1/Connecteur:</u> BLANC à 20 voies placé sur le bouton de warning dans la console centrale. <u>Position :</u> n°19 et n°14 <u>2/Connecteur:</u> BLANC à 10 voies à droite de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC - BLEU 1mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 18 voies placé de la centrale ABI placé derrière la boîte à gants .
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 0,35mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman le long de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 		
<u>1° VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU/CIEL - VIOLET 0,75mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLANC - VERT 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 18 voies placé de la centrale ABI placé derrière la boîte à gants . <u>Position :</u> n°16 et n°15
<u>2° VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 4. Commande direct moteur 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU - GRIS 0,75mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLEU/CIEL - BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> ROUGE placé sur la gauche de la colonne de direction
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G: ROUGE - GRIS 1,5mm ² . b. + ↑ D: ROUGE - BLANC 1,5mm ² .	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR – VIOLET 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies placé sous le tableau de bord coté passager.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE ET PORTE LATTEAL:</u> 	BLANC – NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies placé sous le tableau de bord coté passager. <u>Position :</u> n°9
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLEU/CIEL – VIOLET 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> NOIR à 18 voies derrière le compteur. <u>Position :</u> n°1.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.