

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté passager ou derrière la batterie côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine dans le milieu du compartiment moteur près des durites de chauffage.

ALIMENTATION

Négative

Se connecter directement à un point de masse en pied de porte conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT PERMANANT :</u> 	ROUGE 10 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 1 voie placé sur le devant la boîte à fusibles.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU-BLANC 0,75 mm². BLEU-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 60 voies placé à verticalement sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°10 et n°8.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman près de la prise OBDII sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais de 30A	MARRON 1,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du naiman près de la prise OBDII sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	VERT-ORANGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON libre à 24 voies en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : n°24
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> NEGATIF Schéma N° 2. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC-VIOLET 0,5mm² <u>FERMETURE:</u> VIOLET-ROUGE 0,5mm²	Se connecter dans le faisceau provenant de la porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> LOW SANS FONCTION CONFORT Utiliser un module Gemini 2344. 	+ ↑ G: MARRON 2,5 mm². + ↑ D: VIOLET-JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 32 voies placé à verticalement sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°19 et n°18
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS-BLEU clair 0.5 mm².	<u>Connecteur</u> : VIOLET-BLEU à 60 voies placé sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°9.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC-JAUNE 0,75 mm².	Se connecter sur l'ampoule du coffre.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLEU-NOIR 0,75 mm². Si câblé	<u>Connecteur</u> : NOIR-BLEU à 60 voies placé sur le devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°19.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.