

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur l'amortisseur conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine visible près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	ROUGE 6 mm ² .	Se connecter sur le faisceau venant du compartiment moteur en pied de porte conducteur.
<u>MASSE :</u> 		Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEURS DE DIRECTION :</u> BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU 1mm ² . BLEU-ROUGE 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS FONCE à 23 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°2 et n°1
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT-BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 23 voies de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°7
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	GRIS-NOIR 2 ,5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau en sortie de neiman
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT-ORANGE 1.5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: BLANC - ROUGE 2,5 mm ² . b. + ↑ D: VIOLET - NOIR 2,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 7 voies de l'interrupteur de commande dans la porte conducteur. b. Se connecter sur le faisceau en sortie de porte passager.
<u>CAN BUS : VERS.16</u> (CODE PROGRAMMATION :) 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> GRIS-ROUGE réf. BLANC 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> BLEU-ROUGE réf. BLANC 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°3 et n°11

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

EMPLACEMENT DE LA PRISE OBD :



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.