

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène Sur l'amortisseur conducteur derrière la batterie.

Centrale modulaire Derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage d'origine visible près de la pédale de frein.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT :</u> 	VIOLET-ROUGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°7.
<u>MASSE :</u> 		Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEURS DE DIRECTION :</u> BLANC-ROUGE AU POSITIF 	BLEU-VERT 1mm ² . JAUNE-VIOLET 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°4 et n°3
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC-BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°10.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Ajouter un relais de 30A	BLEU-BLANC 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies du naiman
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	VIOLET-VERT 1.5 mm ² .	Se connecter sur le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: BLEU clair-GRIS 2,5 mm ² . b. + ↑ D: MARRON-JAUNE 2,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : GRIS à 8 voies de l'interrupteur de commande dans la porte conducteur. <u>Position</u> : n°3. b. Se connecter sur le faisceau en sortie de porte passager.
<u>CAN BUS :</u> (CODE PROGRAMMATION :) GE7833→ 156 GE933→ 121 	<u>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</u> GRIS-ORANGE 0,5mm ² <u>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</u> VIOLET-ORANGE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies de la centrale placé derrière la boîte à gants. <u>Position</u> : n°24 et n°23 OU <u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la prise OBD sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°3 et n°11

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
D	Armement de l'alarme par la serrure du véhicule
E	Fonction anti-distraktion
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

EMPLACEMENT DE LA PRISE OBD :



NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.