

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager près de la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager derrière la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> BLEU à 22 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - ORANGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 2 voies placé sur l'interrupteur d'inertie placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm².	<u>Connecteur :</u> MARRON à 3 voies fixé à l'étrier du support connecteur sur la gauche de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE - ORANGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> NOIR à 2 voies placé sur l'interrupteur d'inertie placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE:</u> ROUGE - ORANGE réf. GRIS 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> ROUGE - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS libre à 3 voies placé sur la droite de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	a. + ↑ G : ROUGE - BLEU réf. GRIS 1,5mm². b. + ↑ D : BLEU - JAUNE réf. GRIS 1,5mm².	a. <u>Connecteur :</u> BLEU/CIEL à 20 voies derrière l'interrupteur de commande placé à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur :</u> BLEU/CIEL à 20 voies derrière l'interrupteur de commande placé à l'intérieur de la portière passager.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - NOIR réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS à 8 voies placé dans la partie inférieure de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ORANGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS à 16 voies fixé sur l'étrier derrière la commande de réglage de hauteur des phares.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLEU - BLANC	<u>Connecteur :</u> GRIS à 3 voies dans le compartiment moteur sur la boîte à vitesse.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.