

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé à l'intérieur du passage de roue (démonter la partie en plastique).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	GRIS 0,75mm ² . GRIS Clair 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies placé sur la partie avant en haut à droit de la boîte à fusibles située sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> n°1 et n°2.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU - ORANGE 4 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies placé sur la partie avant en haut à droit de la boîte à fusibles située sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> n°7.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 4 mm ² . (entre les deux fils bleu)	<i>Connecteur:</i> BLANC à 20 voies placé sur la partie arrière en haut à droit du support relais de la boîte à fusibles située côté conducteur près de la batterie dans le compartiment moteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU 0,75 mm ² .	Se connecter sur le fil le plus petit directement en sortie du néiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE:</i> JAUNE 0,5mm ² . (entre les fils gris et rouge) <i>FERMETURE:</i> JAUNE - ORANGE 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G: MARRON 2 mm ² . b. + ↑ D: GRIS 2 mm ² . <i>Arrière :</i> c. + ↑ G: JAUNE 2 mm ² . d. + ↑ D: ROSE 2 mm ² .	a. <i>Connecteur:</i> BLANC à 14 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	JAUNE 0,5mm ² . (près du fil rouge)	<i>Connecteur:</i> BLANC à 8 voies fixé sous le connecteur des indicateurs de direction.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ORANGE - NOIR 0,5mm ² .	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol côté conducteur.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	MARRON 0,5mm ²	<i>Connecteur:</i> à 3 voies de la boîte à vitesse situé dans le compartiment moteur.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.