

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - BLEU 0,5 mm ² . VERT - JAUNE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 22 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : n°12 et n°13.
POSITIF SOUS CLE : 	BLANC - NOIR 2 mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre BLANC à 6 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : n°3.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - ROUGE 2 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 8 voies situé près du neïman. <i>Position</i> : n°4.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU - NOIR 1 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant sous le tapis de sol côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE :</i> JAUNE - ROUGE 0,5 mm ² . <i>FERMETURE :</i> JAUNE - BLANC 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC à 9 voies de la centrale de verrouillage située sur la gauche de la colonne de direction. <i>Position</i> : n°8 et n°9.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G : BLANC - BLEU 1,5 mm ² . b. + ↑ D : BLEU - ROUGE 1,5 mm ² . <i>Arrière :</i> c. + ↑ G : JAUNE - VERT 1,5 mm ² . d. + ↑ D : JAUNE 1,5 mm ² .	a. <i>Connecteur</i> : BLANC à 11 voies derrière l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. <i>Connecteur</i> : libre BLANC à 20 voies en sortie du passe câble de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
CONTACT PORTES : 	JAUNE - NOIR 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre BLANC à 20 voies en sortie du passe câble de la portière conducteur, sous le tapis de sol. <i>Position</i> : n°7.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT - JAUNE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre BLANC à 20 voies en sortie du passe câble de la portière conducteur, sous le tapis de sol. <i>Position</i> : n°8.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.