

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé derrière le bocal de liquide de lave glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Il est nécessaire d'utiliser des diodes pour séparer les informations (BY513 ou équivalentes).	<u>Avant :</u> VERT - BLEU 0,75 mm². MARRON - BLEU 0,75 mm². <u>Arrière :</u> MARRON 0,75 mm². VERT 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du volant sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU - GRIS 4 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS à 10 voies près du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. 	JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS à 10 voies près du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> VERT CLAIR à 10 voies sur la partie inférieure de la boîte à fusibles du compartiment moteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°27. Commande Positive. 	<u>OUVERTURE :</u> a. ROSE - NOIR 0,75 mm². b. ROSE - NOIR 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> c. ORANGE - VIOLET 0,75 mm². d. BLANC - NOIR 0,75 mm².	a. c. <u>Connecteur :</u> BLANC - JAUNE à 12 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. d. <u>Connecteur :</u> BLANC - JAUNE à 12 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière passager.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. +  G : BLEU 1mm². -  G : BLANC 1mm². b. +  D : MARRON 1mm². -  D : VIOLET 1mm². <u>Arrière :</u> c. +  G : BLEU - BLANC 1mm². -  G : ROUGE - NOIR 1mm². d. +  D : GRIS - NOIR 1mm². -  D : VERT - BLANC 1mm².	a. c. <u>Connecteur :</u> BLANC - JAUNE à 12 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. d. <u>Connecteur :</u> BLANC - JAUNE à 12 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière passager.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	Se connecter sur la veilleuse qui éclaire les pédales côté conducteur, situé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	Se connecter sur la veilleuse qui éclaire les pédales côté conducteur, situé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1°) Dans boîtier régulateur de vitesse au dessus des pédales, fil blanc/orange 2°) Dans compartiment moteur côté passager, sur cloison métallique verticale, connecteur GRIS 10 broches, fil BLANC/ORANGE, Broche N° 5. 3°) Sur la boîte de vitesse situé sous le véhicule, connecteur 3 voies noir, fil blanc/orange.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.