

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté passager ou devant le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager, placé au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT réf. 2335 0,75mm². VERT réf. 2345 0,75mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR-BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage située sous la boîte à gants côté passager. <i>Position</i> : n°2 et n°10.
POSITIF SOUS CLE : 	VIOLET réf. CC05 2 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR-BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage située sous la boîte à gants côté passager. <i>Position</i> : n°5.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC réf. 106 2,5 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies placé en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET réf. 1206 1 mm². ou VIOLET réf. 1203 1 mm². ou VIOLET réf. 1236 1 mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR à 3 voies placé sur le contacteur d'inertie situé dans le compartiment moteur ou dans le pré-équipement sur le passage de roue côté passager. <i>Position</i> : n°3.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	<i>OUVERTURE:</i> ORANGE réf. 6293 0,5 mm². <i>FERMETURE:</i> ORANGE réf. 6293 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : JAUNE à 26 voies de la centrale de verrouillage située sous la boîte à gants côté passager. <i>Position</i> : n°5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. +↑ G : BLANC réf. 6050 1,5 mm². b. +↑ D : ROSE réf. 607 1,5 mm². <i>Arrière :</i> c. +↑ G : BLEU réf. 613 1,5 mm². d. +↑ D : VERT réf. 617 1,5 mm².	a. Se connecter sur la centrale de lève vitre à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT réf. 3190 0,75mm². ou VERT réf. 301 0,75mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON à 7 voies du plafonnier avant. <i>Position</i> : n°5.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT réf. 3190 0,75mm². ou VERT réf. 301 0,75mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON à 7 voies du plafonnier avant. <i>Position</i> : n°5.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.