

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - ROUGE 0,75 mm². VERT - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 20 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT 4 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 5 voies placé en haut à gauche sur le devant de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC - ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 5 voies placé en haut à gauche sur le devant de la boîte à fusibles.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	MARRON - VERT 1,5 mm². Ou VERT - BLEU 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies placé sur l'interrupteur d'inertie fixé dans le compartiment moteur sur le passage de roue côté conducteur (sous le boîtier plastique).
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°4. Commande négatif. 	<u>OUVERTURE:</u> NOIR - ROSE 0,75mm². <u>FERMETURE:</u> NOIR - MARRON 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies du bouton de centralisation placé sur la console centrale.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	a. <u>Avant :</u> + ↑ G : ORANGE - JAUNE 1,5 mm². - ↑ G : ORANGE - VERT 1,5 mm². + ↑ D : BLEU - ORANGE 1,5 mm². - ↑ D : ROUGE - ORANGE 1,5 mm². b. <u>Porte arrière :</u> + ↑ : BLEU/CIEL - VERT 1,5 mm².	a. Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur la console centrale. b. <u>Connecteur</u> : MARRON à 5 voies fixé sur le côté passager dans le coffre derrière la partie en plastique.
CONTACT PORTES : 	<u>Avant :</u> G : VIOLET - GRIS 0,75 mm². <u>Avant droit & Arrière :</u> VIOLET - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 26 voies de la centrale noire fixée sur le retour de la boîte à fusibles.
CONTACT CAPOT : 	ROSE - VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 26 voies de la centrale noire fixée sur le retour de la boîte à fusibles.
CONTACT COFFRE : 	NOIR - ORANGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 26 voies de la centrale noire fixée sur le retour de la boîte à fusibles.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	BLANC - ORANGE	<u>Connecteur</u> : Blanc à 13 voies derrière le compteur de vitesse côté droit sur la partie à 6 voies. <u>Position</u> : n°4.
	BLANC - ORANGE	<u>Connecteur</u> : C248 de la boîte à fusibles de l'habitacle. <u>Position</u> : n°25. <u>Connecteur</u> : Noir à 15 voies du calculateur ABS. <u>Position</u> : n°15.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.