

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous le tapis de sol côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé sur le côté du support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter à la batterie située sous le tapis de sol côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : Véhicule sans télécommande d'origine 	NOIR - BLANC Réf. BLEU NOIR - VERT Toutes les sections 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 21 et N° 22.
INDICATEUR DE DIRECTION : Véhicule avec télécommande d'origine 	VERT - BLANC 0,5 mm². Note : Commande Négative Utiliser la commande de sirène supplémentaire.	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur gauche). <u>Position</u> : N° 13.
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE - VERT 1,5 mm².	Se connecter après le fusible N° 1 placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	ROSE - ROUGE 1,5 mm².	Se connecter au relais K8 placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). ✂	ROUGE - BLEU 1 mm².	Se connecter au relais K7 (de couleur noir repère 288) placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
2° BLOCAGE MOTEUR : (véhicule diesel). ✂	ROSE - ROUGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : N° 2 sur le calculateur dans le compartiment moteur coté passager
VERROUILLAGE CENTRALISE : SEULEMENT POUR VEHICULE SANS TELECOMMANDE ORIGINE Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLEU 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies repère "B" placé derrière le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 1 et N° 2.
VITRE ELECTRIQUE : SEULEMENT POUR VEHICULE SANS TELECOMMANDE ORIGINE VERSION CLASSIC Utiliser un module Gemini 2344. ✂	<u>Avant:</u> + ↑ G: VERT 1,5 mm². + ↑ D: VERT - BLANC 1,5 mm².	Se connecter respectivement aux interrupteurs sur la console centrale.
CONTACT PORTES ET COFFRE :  Utiliser trois diodes pour séparer les informations.	Avant G: MARRON - BLANC 0,75 mm². Avant. D: MARRON - VERT 0,75 mm². Coffre: MARRON - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 32 voies repère "A" placé derrière le tableau de bord côté conducteur (connecteur gauche). <u>Position</u> : N° 25, N° 26 et N° 27.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
KLAXON : 	NOIR - VERT	Se connecter sur le deuxième relais en pied de porte côté passager.
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT - NOIR	Se connecter derrière l'autoradio. Sur connecteur autoradio ISO A, broche N°1 fil vert/noir.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.