

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Compartiment moteur sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble sur la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Au nœud de dérivation placé devant la boîte à fusible du compartiment moteur.
A un boulon sur le châssis.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR-BLANC 0,75 mm ² . NOIR-VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur:</u> NOIR à 8 voies derrière la boîte à fusible du compartiment moteur. <u>Position:</u> N° 4 et N° 5.
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE-ROUGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 2 voies derrière la boîte à fusible du compartiment moteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	Ces véhicules sont équipés d'immobilisateur d'origine, nous vous conseillons de ne pas effectuer de coupure électrique.	
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	Ces véhicules sont équipés d'immobilisateur d'origine, nous vous conseillons de ne pas effectuer de coupure électrique.	
VERROUILLAGE CENTRALISE & VITRE ELECTRIQUE: Schéma N°10. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> NOIR 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur:</u> du compresseur de centralisation placé derrière le revêtement sur la droite du compartiment à bagages (coffre)..
CONTACT PORTES : Utiliser trois diodes pour séparer les informations. 	Av. G. : MARRON-GRIS 0,75 mm ² . Av. D. : MARRON-BLEU 0,75 mm ² . Ar. G. : MARRON-VERT 0,75 mm ² . Ar. D. : MARRON-VIOLET 0,75 mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC-NOIR à 18 voies du compresseur de centralisation placé derrière le revêtement sur la droite du compartiment à bagages (coffre). <u>Position:</u> N° 14, 16, 17, 18.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	MARRON-JAUNE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC-NOIR à 18 voies du compresseur de centralisation placé derrière le revêtement sur la droite du compartiment à bagages (coffre). <u>Position:</u> N°13.
KLAXON : Polarité Positive. 	NOIR - BLANC 1 mm ²	<u>Connecteur :</u> Bleu sur le support relais de la boîte à fusibles du compartiment moteur côté conducteur.
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT - VIOLET 0,75 mm ² Dans le compartiment moteur, sur le connecteur du module ESP, situé à l'avant gauche, broche 34 fil noir/gris (ou broche 5).	<u>Connecteur :</u> Bleu à 8 voies dans le pied de porte côté passager. <u>Position :</u> n°5.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 	BLEU - ROUGE 1,5 mm ²	<u>Connecteur :</u> à 52 voies (troisième) dans le boîtier électronique de gestion côté passager. <u>Position :</u> n°5.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.