

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Dans le tunnel centrale de la console de bord.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter directement à la batterie.
Se connecter au fil MARRON du nœud de dérivation sous la tableau de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> <u>AVEC TELECOMMANDE ORIGINE</u> 	NOIR - VERT 1 mm ² . NOIR - BLANC 1 mm ² .	Près du relais n° 3 et du relais n°2 sur le support porte-relais au dessous du siège conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> <u>SANS TELECOMMANDE ORIGINE</u> 	NOIR - VERT 1 mm ² . NOIR - BLANC 1 mm ² .	<u>Connecteur:</u> NOIR à 15 voies dans la boîte à fusibles au dessous du volant. <u>Position :</u> n° 5 et n° 8
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - VERT 2 mm ² .	<u>Connecteur:</u> NOIR situé dans le cache connecteurs NOIR sous la boîte à gants passager. <u>Position :</u> n° 2
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	A122 2,5mm ²	Fil marqué « A122 » en sortie du neiman
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Electrovanne - véhicule diesel). 	ROUGE - NOIR 1mm ²	Fil provenant du fusible n° 24 dans la boîte à fusibles sous le siège conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma N°4. 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - NOIR ou ROUGE - NOIR 1 mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLEU - ROUGE 1mm ² .	<u>Connecteur:</u> VIOLET à 15 voies sur la centrale de verrouillage sous le siège conducteur . <u>Position :</u> n° 2 et n° 3
<u>VITRE ELECTRIQUE:</u> Commande Négative. 	<u>CONDUCTEUR :</u> NOIR – BLEU 1 mm ² . <u>PASSAGER :</u> NOIR – JAUNE 1mm ² .	Se connecter directement sur le connecteur des interrupteurs côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT LATERAL & COFFRE :</u> 	MARRON - BLEU 0,75 mm ² .	Placé en sortie du montant de la portière latérale.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> <u>(vitesse)</u> 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
Accélérateur Electronique : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.