

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe fil libre placé entre le maître cylindre côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR - VERT 0,75 mm². NOIR - BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur le faisceau venant du connecteur marqué « A » derrière le tableau de bord.
POSITIF SOUS CLE : 	ROUGE - JAUNE 1,5 mm².	Se connecter sur le faisceau venant du connecteur marqué « A » derrière le tableau de bord.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	ROSE - ROUGE 2,5 mm².	Se connecter sur le faisceau venant du relais marqué « K8 » dans la boîte à fusibles sous le tapis avant passager.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence) 	ROUGE - BLEU 2,5 mm².	Se connecter sur le faisceau venant du relais marqué « K7 » sous le tapis avant coté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE: Schéma N° 	<u>OUVERTURE:</u> <u>FERMETURE:</u>	<u>Connecteur :</u> <u>Position :</u> N°
VITRE ELECTRIQUE: Utiliser un module GEMINI 2244. 	+↑ G : NOIR-BLEU réf. BLANCHE 1 mm². +↑ D : NOIR-JAUNE réf. BLANCHE 1 mm².	Se connecter directement au poussoirs de commande.
CONTACT PORTES : 	MARRON - ROUGE 0,75 mm².	Se connecter sur le faisceau venant du connecteur marqué « A » derrière le tableau de bord.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT LATERAL & COFFRE : 	MARRON - BLEU réf. BLANCHE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> Noir à 10 voies placé près de la pédale d'embrayage.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT - NOIR	<u>1/Connecteur :</u> ISO alimentation 8 voies <u>Position :</u> n°1
		<u>2/Connecteur :</u> 30 voies placé sur le module ESP <u>Position :</u> n°4 si libre mettre une cosse
CONTACTEUR DE FREIN : 		
Accélérateur Electronique : ✂		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.