

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé sur le côté du bocal de liquide de frein.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU/CIEL avec 2 réf. GRIS 0,75mm² VERT - JAUNE avec 2 réf. GRIS 0,75mm²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 4mm²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5mm²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLANC 4mm²	Se connecter dans le faisceau qui passe le long de la colonne de direction.
<u>1°VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> NOIR - BLEU réf. GRIS 0,75mm² <u>FERMETURE :</u> NOIR - ROUGE réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 7 voies placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>2°VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. Commande négative. 	<u>OUVERTURE ET FERMEURE :</u> BLEU - BLANC réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> De la centrale e verrouillage
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. G. : ROUGE 1,5mm² b. D. : ROUGE - BLEU/CIEL 1,5mm² <u>Arrière :</u> c. G. : ROUGE - BLANC 1,5mm² d. D. : NOIR - VERT 1,5mm²	Se connecter directement sur les interrupteurs de commandes respectifs.
<u>CONTACT PORTES:</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC - GRIS à 2 voies situé sur l'étrier du support connecteur au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Connecteur situé derrière le compteur de vitesse, broche 1, Fil Jaune/blanc
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.