

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, placé le support amortisseur côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm². VERT - BLEU/CIEL réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : GRIS à 8 voies placé derrière l'emplacement du haut-parleur côté conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - BLANC 2 mm².	Connecteur : BLANC à 8 voies du relais tachymétrique placé derrière l'emplacement du haut-parleur côté passager. Position : n°8.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - NOIR 2 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction provenant du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Electrovanne - véhicule diesel). 	NOIR - BLANC 2 mm².	Connecteur : BLANC à 8 voies du relais tachymétrique placé derrière l'emplacement du haut-parleur côté passager. Position : n°8.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE : NOIR - JAUNE 0,75 mm². FERMETURE : NOIR - BLEU 0,75 mm².	Se connecter sur la centrale de verrouillage placée sur le support relais sous le tableau de bord côté conducteur. Position : n°2 et n°6.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser le module GEMINI 2243. 	Avant : a. + ↑ G : VERT - ROUGE b. + ↑ D : MARRON - JAUNE Arrière : c. + ↑ G : BLEU d. + ↑ D : MARRON - VERT Toutes les sections 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble en pied de porte côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule situé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule situé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
KLAXON : Commande Négative. 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	JAUNE - BLANC	Connecteur : BLANC à 8 voies du relais tachymétrique placé derrière la boîte à gants, sous l'emplacement du haut-parleur côté passager. Position : n°8.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 	Si présent.	Connecteur : à 8 voies en dessous du tableau de bord près de la pédale d'accélérateur. Position : n°1.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.