

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous le tableau de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
POSITIF : 	JAUNE 2,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 8 voies de la centrale noire dans la partie haute derrière la boîte à gant passager. <i>Position :</i> n° 5
MASSE : 		Se connecter au point de masse châssis du véhicule.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	MARRON réf. GRIS 0,5mm ² . GRIS 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> MARRON à 12 voies de la centrale noire dans la partie haute derrière la boîte à gant passager. <i>Position :</i> n° 7 et n°8
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU réf. GRIS 2,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 8 voies de la centrale noire dans la partie haute derrière la boîte à gant passager. <i>Position :</i> n° 1
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	GRIS 4mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	BLEU réf. GRIS 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 16 voies de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur côté passager. <i>Position :</i> n° 3
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON réf ; GRIS 0,75mm ² <u>FERMETURE :</u> ROSE réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur :</i> NOIR à 40 voies de la centrale noire dans la partie haute derrière la boîte à gant passager. <i>Position :</i> n°32 et n°34.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
1° CONTACT PORTES ET COFFRE :  Séparer les lignes avec des diodes	Avant G : ROUGE réf. GRIS 0,75 mm ² Avant D : MARRON réf. GRIS 0,75 mm ² Arrière G : GRIS réf. GRIS 0,75 mm ² Arrière D : VERT réf. GRIS 0,75 mm ² Coffre : VERT foncé réf. GRIS 0,75 mm ²	<i>Connecteur:</i> NOIR à 40 voies de la centrale noire dans la partie haute derrière la boîte à gant passager. <i>Position :</i> n° 15 n°15 n° 16 n°12 et n°13
2° CONTACT PORTES ET COFFRE : 	ROUGE 1,5 mm ² .	Se connecter directement au plafonnier avant.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.