

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur ou sur le support batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, près du maître cylindre et du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie vers le moteur essuie glace côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	Situé dans le faisceau en sortie de la commande au volant.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC réf. GRIS 0,5 mm².	Situé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sur le relais repère « RELAY 5 ».
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 4 mm².	Se connecter directement en sortie du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT réf. GRIS 0,5 mm².	Situé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sur le relais repère « RELAY 3 ».
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC réf. GRIS 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 16 voies sur la centrale de verrouillage d'origine fixé au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC - NOIR réf. GRIS 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 16 voies sur la centrale de verrouillage d'origine fixé au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. +↑ G : ROUGE réf. GRIS 1,5 mm². b. +↑ D : ROUGE - BLEU Réf. GRIS 1,5 mm².	a. <u>Connecteur :</u> TRANSPARENT à 10 voies à l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. en sortie de portière conducteur en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm²	<u>Connecteur :</u> BLANC à 20 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur pied de porte avant gauche.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm²	<u>Connecteur :</u> BLANC à 20 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur pied de porte avant gauche.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur le calculateur moteur situé dans le compartiment moteur, broche 59, fil violet.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.