

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine au centre du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Fil BLANC-BLEU 4mm² Connecteur : BLANC à 6 voies sur le devant du module de control.
Se connecter au point de masse origine en pied de porte conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE 0,75 mm ² . BLEU - JAUNE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 32 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT 2,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VERT - BLANC 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le devant du module de control côté en pied de porte avant gauche.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE 1,5 mm ² .	Situé dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> GRIS 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> GRIS - BLEU clair 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 18 voies sur le devant en haut du module de control en pied de porte avant gauche.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. +↑ G : ROUGE-BLANC réf. GRIS 1,5 mm ² . b. +↑ D : ROUGE-BLANC Réf. GRIS 1,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 18 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE :</u> 	BLANC 0,75 mm ²	Dans le faisceau alimentant le plafonnier en pied de porte avant gauche.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VIOLET 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLEU à 22 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche. <u>Position</u> : N° 15
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 	VERT-BLANC 0,75 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies du contacteur de frein.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.