

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté passager ou devant le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté passager derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager, au-dessus de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT Réf. 2335 0,75 mm ² . VERT Réf. 2345 0,75 mm ² .	Connecteur: NOIR - BLEU à 15 voies placé sur la centrale de verrouillage situé sous la boîte à gants côté passager. Position: N°2 et N°10.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE Réf. CC05 2,5 mm ² .	Connecteur: GRIS à 2 voies placé en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC Réf. 106 2,5 mm ² .	Connecteur: NOIR à 2 voies près du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET Réf. 1206 1mm ² ou VIOLET Réf. 1203 1mm ² ou VIOLET Réf. 1236 1mm ² .	Connecteur: NOIR à 3 voies placé sur l'interrupteur d'inertie ou à l'emplacement sur le passage de roue côté passager. Position: N°3.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°23. Commande négative. 	<u>OUVERTURE et FERMETURE :</u> ORANGE Réf. 6293 0,5 mm ² .	Connecteur: JAUNE à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage située sous la boîte à gants côté passager. Position: N°5.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemini 2343. 	Avant : a +↑ G : BLANC Réf. 6050 1,5 mm ² . b +↑ D : ROSE Réf. 607 1,5 mm ² . Arrière : c +↑ G : BLEU Réf. 613 1,5 mm ² . d +↑ D : VERT Réf. 617 1,5 mm ² .	a. Se connecter sur la centrale de lève vitre placée à l'intérieur de la portière conducteur. b. - c. - d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES:</u> 	VERT Réf. 3190 0,75 mm ² ou VERT Réf. 301 0,75 mm ² .	Connecteur: MARRON à 7 voies sur le plafonnier avant. Position: N°5.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE:</u> 	VERT Réf. 3190 0,75 mm ² ou VERT Réf. 301 0,75 mm ² .	Connecteur: MARRON à 7 voies sur le plafonnier avant. Position: N°5.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur combiné instruments connecteur vert 9 Voies FIL VERT en voie 1

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.