

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sur la gauche du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>1° INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE 0,75mm². BLANC 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 12 voies dans la boîte à fusibles derrière le compteur. <u>Position</u> : N° 10 et N° 8
<u>2° INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VIOLET 0,75mm². JAUNE 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 12 voies dans la boîte à fusibles derrière le compteur. <u>Position</u> : N° 11 et N° 9
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies en sortie du naiman. <u>Position</u> : N°1
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR 4mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies en sortie du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC réf.121B 1,5mm².	Se connecter dans le faisceau qui passe sous le pied de porte conducteur.
<u>1° VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°32. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU CLAIR 1mm². <u>FERMETURE:</u> ORANGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies fixé en pied de porte conducteur.
<u>2° VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°4. 	<u>OUVERTURE:</u> NOIR 1mm². <u>FERMETURE:</u> BLEU 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies sortant de la centrale placé dans la partie arrière du tableau de bord. <u>Position</u> : N° 6 et N° 2
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G: ROUGE 1mm². b. + ↑ D: ROUGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 8 voies sous le bouton de control dans les portes conducteur et passager
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE réf.300 0,75mm².	Dans le faisceau d'alimentation du plafonnier qui passe sous le montant de la baie de pare brise côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLANC 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies à droite du tableau à instruments. . <u>Position</u> : N° 3
<u>SYNCHRONISATION DES PORTES GEMINI 7057 :</u> 	NOIR 1.5 mm². (JAUNE-BLEU) BLEU 1.5 mm². (VERT-BLEU)	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies sortant de la centrale placé dans la partie arrière du tableau de bord . <u>Position</u> : N° 6 et N° 2

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.