

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la partie supérieure de la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine au-dessus de la pédale d'accélérateur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLANC réf. ROUGE 0,75 mm². ROSE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies situé sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B4 et N°B5.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE 4 mm².	Dans le faisceau provenant du neiman derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE 4mm².	Dans le faisceau provenant du neiman derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 3 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, derrière le phare côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande positive. 	OUVERTURE : VERT 0,75 mm². FERMETURE : BEIGE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies situé sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B8 et N°B9.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant : + ↑ G.: BLANC/ORANGE 1,5 mm². - ↑ G.: ROSE/ORANGE 1,5 mm². + ↑ D.: BLANC/ORANGE 1,5 mm². - ↑ D.: BLANC/ORANGE 1,5 mm². Arrière : + ↑ G.: VIOLET/ORANGE 1,5 mm². - ↑ G.: GRIS/ORANGE 1,5 mm². + ↑ D.: BLANC/ORANGE 1,5 mm². - ↑ D.: VERT/ORANGE 1,5 mm².	a. Connecteur : NOIR à 9 voies placé sur la centrale "magic" à l'intérieur de la portière conducteur. Position : N°B5 et N°B2. b. - c. - d. placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
CONTACT PORTES : 	ROSE 0,5 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B1.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROSE 0,5 mm².	Connecteur : NOIR à 36 voies sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. Position: N°B1.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		1. Sur faisceau passage de porte conducteur, FIL ORANGE N° 228. 2. Dans le compartiment moteur sur un gros connecteur blanc, prendre le connecteur noir, broche 5 Fils orange coté habitacle. 3. Dans le compartiment moteur à l'avant gauche sur un connecteur blanc, sur 2 Fils orange.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.