

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la partie supérieure de la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine au-dessus du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
INDICATEUR DE DIRECTION : MODELE 1997 	VIOLET 0,75 mm². BEIGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 30 voies fixé au-dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°C2 et N°C3.
INDICATEUR DE DIRECTION : MODELE 1999 	VIOLET 1mm². BEIGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 42 voies section noire à 12 voies fixé sur la droite de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°B2 et N°B3.
POSITIF SOUS CLE : MODELE 1997 	JAUNE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies situé sur la partie avant de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : MODELE 1999 	JAUNE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 42 voies section blanche à 6 voies fixé sur la droite de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°B2 et N°B3.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE 4mm².	Dans le faisceau provenant du néiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE - GRIS 0,75 mm².	Se connecter sur le relais de pompe placé dans le box plastique du compartiment moteur, derrière le phare côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°4. Commande positive. 	<u>OUVERTURE</u> : VERT - GRIS 0,75 mm². <u>FEMETURE</u> : VIOLET - GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies situé sur le récepteur infrarouge au plafonnier. <u>Position</u> : N°8 et N°10.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant</u> : a. + ↑ G.: BLANC - ORANGE 1mm². - ↑ G.: ROSE - ORANGE 1mm². b. + ↑ D.: BLANC - ORANGE 1mm². - ↑ D.: BLANC - ORANGE 1mm².	a. se connecter à l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
CONTACT PORTES : 	BLANC - GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : MODELE 1997 	GRIS - BLANC 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau directement au plafonnier.
CONTACT COFFRE : MODELE 1999 	ROSE - GRIS 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau directement au plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur connecteur bleu/blanc derrière le compteur de vitesse, broche n°7 fil vert ou vert/marron.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.