

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager, sous le tube du filtre à air.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager derrière le filtre à air.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - VERT 0,75mm ² . VERT CLAIR - NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : libre BLANC à 20 voies placé sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT - ORANGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 4 voies placé sur le relais circulaire fixé sur l'étrier derrière la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC - NOIR 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 4 voies placé sous la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - ORANGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 4 voies placé sur le relais circulaire fixé sur l'étrier derrière la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLANC 0,5 mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLANC 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 12 voies de la centrale de verrouillage placée au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : BLEU - ROUGE 1,5 mm ² . b. + ↑ D : ROUGE - VERT 1,5 mm ² . <u>Arrière :</u> c. + ↑ G : VERT - JAUNE 1,5 mm ² . d. + ↑ D : BLEU/CIEL - BLANC 1,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 16 voies de l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière côté conducteur. b. c. d. <u>Connecteur</u> : TRANSPARENT à 9 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	JAUNE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 12 voies de la centrale de verrouillage placée au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	JAUNE 0,5mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 12 voies de la centrale de verrouillage placée au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT- NOIR	Derrière le panneau instruments, sur un connecteur(I12) 13 voies, en broche 11.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.