

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé sur le côté du maître cylindre derrière le cache.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - ROUGE Réf. GRIS 0,75mm². BLEU - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 12 voies fixé sur le support connecteur derrière la boîte à fusibles côté conducteur. <u>Position :</u> n°6 et n°5.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - BLANC Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> GRIS à 12 voies fixé sur le support connecteur derrière la boîte à fusibles côté conducteur. <u>Position :</u> n°10.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5mm².	Se connecter directement sur le faisceau provenant du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE 2 x réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<u>FERMETURE :</u> MARRON - BLANC Réf. GRIS 0,75mm². <u>OUVERTURE :</u> BLEU - ORANGE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le support connecteur sous le tableau de bord côté conducteur derrière la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°14 et n°16.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G: ROUGE Réf. GRIS 1,5mm². b. + ↑ D: ROUGE - BLANC Réf. GRIS 1,5mm². <u>Arrière :</u> c. + ↑ G: ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 1,5mm². d. + ↑ D: ROUGE - BLANC Réf. GRIS 1,5mm².	a. <u>Connecteur:</u> TRANSPARENT à 10 placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le support connecteur sous le tableau de bord côté conducteur derrière la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°15.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 18 voies de la centrale de verrouillage fixée derrière le support connecteur sous le tableau de bord côté conducteur derrière la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°15.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.