

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur au-dessus du passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm². VERT - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur: libre TRASPARENTE à 20 voies placé sous la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - BLANC 2,5 mm².	Connecteur: libre TRASPARENTE à 7 voies placé sous la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	Connecteur: libre TRASPARENTE à 7 voies placé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE - NOIR Réf. GRIS 1 mm².	Connecteur: libre BLANC à 20 voies placé dans le pied de porte conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	NOIR - BLANC Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur: BLEU à 3 voies placé dans le compartiment moteur au-dessus du démarreur sur le groupe d'injection.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLEU - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE: BLEU - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : libre BLANC à 20 voies placé au-dessus du tapis de sol pied de porte conducteur.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant : a. + ↑ G.: JAUNE 1,5 mm². b. + ↑ D.: VERT - NOIR 1,5 mm². Arrière : c. + ↑ G.: VERT 1,5 mm². d. + ↑ D.: VERT-BLANC 1,5 mm².	a. Se connecter sur le bouton de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Connecteur : TRANSPARENT à 4 voies placé en sortie du passe câble de la portière conducteur. c. d. Se connecter aux boutons de commande respectifs placés sur la console près du frein à main.
CONTACT PORTES: MODELE 3 PORTES 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : libre BLANC à 20 voies placé au-dessus du tapis de sol pied de porte conducteur.
CONTACT PORTES + PORTE ARRIERE: MODELE 5 PORTES 	NOIR - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : libre BLANC à 20 voies placé au-dessus du tapis de sol pied de porte conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE: MODELE 3 PORTES 	Non équipé de série.	
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Côté conducteur, dans le passage de pieds, sur le module de commande moteur, connecteur jaune, fil jaune/argent en broche 8.
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.