

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sur le côté du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	JAUNE - VERT réf. ROUGE 0,5 mm². NOIR - VERT réf. ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé sur la colonne de direction. <u>Position</u> : N°5 et N°6.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC - ROUGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies placé derrière la boîte à gants côté passager.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC - NOIR 1 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies placé derrière la boîte à gants côté passager.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC - ROUGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies placé derrière la boîte à gants côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - NOIR ou MARRON - JAUNE 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> MARRON - ROUGE ou MARRON - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 5 voies situé dans le pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : N°5. <u>Connecteur</u> : VERT CLAIR ou BLEU à 6 voies situé dans le pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : N°2.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : ROUGE - JAUNE 1,5 mm². b. - ↑ G : VERT - BLANC 1,5 mm². c. + ↑ D : VERT - JAUNE 1,5 mm². d. - ↑ D : BLEU - NOIR 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : N°4.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC - ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : N°5.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Derrière l'afficheur de l'autoradio, connecteur noir (C10), broche 15 fil vert/bleu.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.