

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sous le phare côté conducteur ou près du phare côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur placé au-dessus de la pédale d'accélérateur (visible de l'intérieur).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR Réf. GRIS 1 mm ² . VERT - JAUNE Réf. GRIS 1 mm ² .	Connecteur : ORANGE à 12 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. Position : n°3 et n°12.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - ORANGE 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 12 voies placé sur la partie arrière du groupe de connecteur sous les instruments de bord. Position : n°1.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 19 voies placé derrière la partie gauche du tunnel centrale. Position : n°18.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ORANGE 0,75mm ² .	Connecteur : BLANC à 12 voies placé sur la partie arrière du groupe de connecteur sous les instruments de bord. Position : n°1.
VERROUILLAGE CENTRALISE : MODÈLE 1994 Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLEU réf. GRIS 0,75 mm ² . FERMETURE : BLEU - NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 12 voies placé sur le groupe de connecteur en sortie de porte côté conducteur (partie inférieure). Position : n°17 et n°18.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLEU 0,75 mm ² . FERMETURE : BLEU - NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 12 voies placé sur le groupe de connecteur en sortie de porte côté conducteur (partie inférieure). Position : n°10 et n°9.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : VERT réf. GRIS 1,5 mm ² . b. + ↑ D : VERT - BLANC réf. GRIS 1,5 mm ² .	a. se connecter sur l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 7 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 7 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Dans la console centrale, près du levier de vitesses, sur connecteur 19 voies blanc, fil bleu en broche N°9
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.