

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (démonter la partie plastique à l'intérieur de la joue d'aile).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - JAUNE Réf. MARRON 0,75 mm². VERT - NOIR Réf. MARRON 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 11 voies placé sur devant de la boîte relais située sur la gauche de la colonne de direction. Position : n°4 et n°6.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - ORANGE 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 11 voies placé sur devant de la boîte relais située sur la gauche de la colonne de direction. Position : n°1.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm².	Connecteur : BLANC à 12 voies placé derrière la partie gauche de la console centrale. Position : n°10.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU - NOIR 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 12 voies placé dans le groupe de connecteur derrière le tapis de sol côté conducteur Position : n°4.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLEU - JAUNE 1mm². FERMETURE : BLEU - BLANC 1mm².	Connecteur : BLEU à 16 voies placé dans le groupe de connecteur derrière le tapis de sol côté conducteur Position : n°10 et n°11.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : VERT 1,5 mm². b. + ↑ D : VERT - ROUGE 1,5 mm². Arrière : c. + ↑ G : BLEU - NOIR 1,5 mm². d. + ↑ D : ROUGE - JAUNE 1,5 mm².	a. Se connecter sur le moteur à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 20 voies placé dans le groupe de connecteur derrière le tapis de sol côté conducteur Position : n°18.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 12 voies placé dans le groupe de connecteur derrière le tapis de sol côté conducteur Position : n°6.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur module gestion moteur, connecteur GRIS 12 voies , broche 11 fil Violet/Blanc
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.