



- Connecter le fil ROUGE de la commande au volant au fil JAUNE-VERT +12Volt après contact en position n°31 du connecteur C Noir à 60 voies de la boîte à fusibles.
- Connecter le fil NOIR à la masse au châssis à gauche de la boîte à fusibles.



SWOP03-- OPEL CORSA 2009--> 2014



Source

Track Up

Volume Up



Track Down

Volume Down

