



Fonctions des commandes au volant

Commande de gauche

Commande de droite



Track+
 Mute
 Track-

Vol+
 Source
 Vol-



**Déccrocher/raccrocher
 (pour les autoradios Bluetooth)**



SWCH01—

Pour l'activation de l'ampli connecter le fil Bleu-Blanc AMP-ON à la sortie antenne électrique de votre nouvel autoradio.
Lors du montage d'un autoradio bluetooth ou avec Navigation sur les véhicules Chrysler Jeep avec ampli il est nécessaire d'inverser les fils de haut-parleur avant et arrière pour cela inverser directement sur le faisceau.
A FAIRE QUE SI VOTRE VEHICULE EST AMPLIFIE BOSTON OU INFINITY



Position DIP switch situé dans la centrale:

Autoradio Sony : 1 et 2 en OFF

Autoradio Pioneer : 1 en ON et 2 OFF