

Marque: FIAT

Type: FREEMONT

Année: 2011



Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
<u>+12v PERMANANT :</u> 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : OBD à 16 voies situé à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 16
<u>MASSE :</u> 	NOIR	NOIR	<u>Connecteur</u> : OBD à 16 voies situé à gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 5
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	BLEU-BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies de la centrale sous la colonne de direction.
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies de la centrale sous la colonne de direction.

Emplacement de la prise OBDII.



Picture 1

Centrale sous la colonne de direction :



Picture 2

Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.